


BETRIEBSANLEITUNG

WowPen Eco



1. Rechte Maustaste
2. Linke Maustaste
3. Scroll Rad (Mittlere Taste)

1. Allgemeines

Der WoW-Pen Eco™, eine neue Maus in Stiftform, ist eine flexible und leicht zu handhabende Alternative zur bekannten Tischmaus. Der multifunktionale Mausstift passt hervorragend zu Ihrem Notebook, zum Tablet PC, zu einem PDA und zum normalen Desktop PC. Die Handhabung ist leicht und besonders geeignet, um entzündlichen Erkrankungen des Handgelenkes bei Vielutzern vorzubeugen. Mit dem WoW-Pen Eco™ und einer entsprechenden Software kann man leicht handschriftliche Notizen auf dem PC verfassen.



1-1. Technische Daten

Optische Kabelmaus mit einer Auflösung von 400 DPI. Scrollrad zum leichten Navigieren. Ideal auch für Linkshänder. USB Version 1.1. Für Desktop Computer und Notebooks. Benötigt nur Standard USB Maus Treiber Mittels Adapter für den USB Port oder den PS/2 Port anschliessbar.

1-2. PC Voraussetzungen

IBM kompatibler PC/Pentium CPU
USB oder PS/2 Anschluss
Betriebssysteme: Windows® 98/ME/XP, Windows® 2000
(Oder andere Betriebssysteme, die USB oder PS/2 unterstützen.)

1-3. Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C
Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit: Von 10% bis 80%

1-4. Masse

(HxBxT) : 80 x 45 x 43mm
Gewicht: ca. 38g (ohne Kabel)
Kabellänge: 1.5 m
Betriebsspannung: 5V durch USB Port

1-5. Lieferumfang

Wow-Pen Eco™ Maus
Maus Pad (optional)

2. Installation USB

2.1 (Kaltstart)

Schritt 1: Verbinden Sie



die WoW-Pen Eco™ Maus mit dem USB Port.

Schritt 2: Schalten Sie Ihren Computer ein.

2.2 (Warmstart)

Schritt 1: Schalten Sie Ihren Computer ein und lassen Sie Windows hochfahren.

Schritt 2: Verbinden Sie die WoW-Pen Eco™ Maus mit dem USB Port.

Schritt 3: Warten Sie, bis die WoW-Pen Eco™ Maus von Windows® XP automatisch erkannt wird. Verwenden Sie Windows98, so müssen Sie zunächst die USB Unterstützung für Windows® 98 installieren.



PS/2

Schritt 1: Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter und verbinden Sie die WoW-Pen Eco™ Maus mit dem PS/2 Maus-Eingang.

Schritt 2: Schalten Sie Ihren Computer ein.

3. Sicherheitshinweise

3-1.

Verwenden Sie die WoW-Pen Eco™ Maus nicht in sehr feuchter Umgebung. Setzen Sie die Maus nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Auch das Innere eines Wagens kann sehr heiß werden, sodass sich das Kunststoffgehäuse verformen kann. Verformen Sie den USB Stecker nicht. Werfen Sie die Maus nicht, nehmen Sie sie nicht auseinander und lassen Sie sie nicht fallen.

Achten Sie auf Sauberkeit und

Staubfreiheit am optischen Sensor.

3-2. Betrieb der WoW-Pen Eco™ Stiftmaus

Nachdem Sie die Maus mit dem USB Port verbunden haben, dauert es einige Sekunden, bis Windows die Maus als solche erkennt. Sie erhalten von Ihrem Betriebssystem eine entsprechende Nachricht, dass eine neue Hardware gefunden wurde und dann auch bereit ist. Während der Nutzung ist die LED hell erleuchtet, wird der Mausstift nicht benutzt, verdunkelt sich die LED. Verwenden Sie am besten ein Mauspad..

Sollte die Stiftmaus von Windows XP trotz mehrfacher Versuche nicht erkannt und installiert werden, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Dies gilt auch für den Fall, dass die LED der WoW-Pen Eco™ Maus zwar leuchtet, nachdem Sie sie mit Ihrem Computer verbunden haben, aber die Maus trotzdem nicht funktioniert.

Bemerkung: Die WoW-Pen Eco™ Maus benötigt keine speziellen Treiber zum Betrieb, sondern wird als ganz normale optische Maus installiert.

Garantiebestimmungen:

Sollte etwas mit Ihrem Wow-Pen Eco nicht in Ordnung sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Ansonsten gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.

Die technischen Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung zwecks Qualitätsverbesserungen geändert werden.